

<p>Boutons Gauche : Haut Relais pompe Bassin Bas Relais vanne cascade</p>	<p>Voyants droite : Haut Etat relais Bassin Bas Etats relais Pompe + vanne cascade</p>	<p>Appui sur bouton pompe bassin, voyant état bassin OK</p>	<p>Appui sur bouton du bas [pompe bassin + cascade] voyant état bassin OK, mais pas celui du bas (visualisant les 2 états relais) le bouton du haut s'allume</p>
<p>Détail du bouton du haut</p>	<p>Détail du bouton du bas</p>	<p>Détails voyant du bas</p>	